

Schritt 3: *Genaues Messen bei Anbringung von seitlichen Markisen, bei vorhandenem Terrassendach*

Die Markisenmodelle können direkt an der Hauswand montiert werden. Bei schrägen Terrassendächern kann ein Ausgleichsbalken auf Maß gefertigt werden. *(siehe Montagefotos)*

