

Schritt 2: Die genaue Höhe messen.

Soll die Klarsichtmarkise später **vor dem Objekt** angebracht werden, messen Sie bitte von **aussen** und immer vom Boden bis an den höchsten Punkt des Objekts!

A: Die Höhe auf beiden Seiten der späteren Markise(n) vom Boden bis Oberkante Balken messen. Bei schrägem Boden das längste Maß messen.

(Abzüge bzgl. der Passgenauigkeit werden später von uns vorgenommen.)

Soll die Klarsichtmarkise später **innerhalb des Objekts** angebracht werden, messen Sie bitte von **innen**:

B: Die Höhe auf beiden Seiten der späteren Markise(n) vom Boden bis Unterkante Balken messen. Bei schrägem Boden das längste Maß messen.

(Abzüge bzgl. der Passgenauigkeit werden später von uns vorgenommen.)

