

Schritt 1: Die genaue Breite messen.

Soll die Klarsichtmarkise später **vor dem Objekt** angebracht werden, messen Sie bitte von **aussen**:

A: Die Breite messen **bei einer Markise** =
Aussenkante Stützpfiler zu Aussenkante Stützpfiler

B: Die Breite messen **bei zwei Markisen** =
Aussenkante Stützpfiler, zu Mitte Stützpfiler und von
Mitte Stützpfiler, zu Aussenkante Stützpfiler

Soll die Klarsichtmarkise später **innerhalb des Objekts** angebracht werden, messen Sie bitte von **innen**:

C: Breite messen **bei zwei Markisen zwischen den Pfeilern** =
Innenkante Stützpfiler zu Innenkante Stützpfiler

(Abzüge bzgl. der Passgenauigkeit werden später von uns vorgenommen.)

