

Wichtige Hinweise:

1. Wenn die Schiene zu lang ist:

Falls die Laufschiene gekürzt werden muss, ist diese **zwingend unten** abzuschneiden.

2. Bei Boden mit Gefälle:

Quertraverse in Waage runterlassen, Stifte bohren, die Schürze gleicht das Gefälle aus.

3. Möglichkeiten der Befestigung:

Wandmontage **seitlich**:



Wandmontage **hinten**, mithilfe der Aufhängevorrichtung:



Wandmontage **Decke**:



-> weiter Blatt 2

Montage zwischen Stützfeilern:

Bei **der Montage zwischen Stützfeilern** müssen die seitlich an der Kassette angebrachten Schrauben entfernt und durch zwei, wie auf den Abb. gezeigt, auf der Oberseite der Kassette angebrachten Schrauben ersetzt werden, damit sich der Deckel später problemlos öffnen lässt.

